

Mando a distancia copia para SONY LCD

Ref: MD.SON01



Mando a distancia para los LCD SONY 4K/3D pero también sustituye a todos los de la siguiente lista

Modelos que pueden ser sustituidos por este mando:

RM-1028	RM-W109	RM-YD021	RM-830	RM-873	RM-955
RM-EA002	RM-Y101	RM-YD025	RM-831	RM-878	RM-956
RM-EA006	RM-Y116	RM-YD026	RM-832	RM-881	RM-961
RM-ED007	RM-Y1109	RM-YD028	RM-833	RM-883	RM-963
RM-ED009	RM-Y135A	RM-YD035	RM-834	RM-887	RM-969
RM-ED011	RM-Y136	RM-YZ5401	RM-836	RM-889	RM-972
RM-ED011W	RM-Y139	RM-2092	RM-837	RM-890	RM-991
RM-ED012	RM-Y145	RM-2910	RM-838	RM-891	RM-992
RM-ED013	RM-Y145A	RM-2918	RM-839	RM-892	RM-993
RM-ED014	RM-Y146A	RM-656A	RM-841	RM-893	
RM-ED033	RM-Y167	RM-677	RM-842	RM-916	
RM-GA002	RM-Y169	RM-677/C	RM-845P/S	RM-921	
RM-GA005	RM-Y172	RM-681	RM-849S/T	RM-933	
RM-GA008	RM-Y173	RM-687/C	RM-857	RM-936	
RM-GA009	RM-Y181	RM-768	RM-857/A	RM-938	
RM-GA019	RM-Y183	RM-798	RM-858	RM-940	
RM-SA007	RM-Y194	RM-816	RM-859	RM-943	
RM-W101	RM-Y916	RM-817	RM-861	RM-945	
RM-W102	RM-YA006	RM-821	RM-862	RM-946	
RM-W103	RM-YD005	RM-826	RM-869	RM-952	
RM-W104	RM-YD017	RM-827B/C	RM-870	RM-953	
RM-W105	RM-YD018	RM-827S/T	RM-871	RM-954	